TOSHIBA 東芝VTR一体型HDD&DVDレコーダー AK-V200/AK-V100

基本操作早わかり

この早わかりは本機の基本的な操作について説明しています。

録画 録画予約

放送中の番組を録画する

➡取扱説明書 57 ページ

1 録画先のボタンを押す

あとで編集しやすいHDDがオススメ！

DVD ディスクに録画
内蔵ハードディスクに録画
ビデオテープに録画

「録画番組」画面が表示されたときは、もう一度同じボタンを押します。

■ VTR・DVD を選ぶときは、ビデオテープまたはディスクをセットしておきましょう

VTR の場合　DVD の場合

2 チャンネル で、録画するチャンネルを選局する

3 ふたの中の 録画モード を押して、録画画質を選ぶ

PUSH PUSH 押すごとに…

HDD・DVDの場合
本体表示窓
XP SP LP MN
XP→SP→LP→MN→XP…と切り換わる

VTRの場合
本体表示窓
標準 3倍
標準→3倍→標準…と切り換わる

HDD・DVDのとき
SPに比べLPは画質は劣りますが容量節約できます。
詳しくは➡取扱説明書76ページを見てね！

VTRのとき
3倍モードは標準に比べ画質は劣りますが録画時間は3倍！！

番組表から録画予約をする

※番組表をお使いになるには、あらかじめ番組表の設定をしてください。➡取扱説明書 61 ページ

➡取扱説明書 64 ページ

1 番組表 を押す

2 方向ボタンで、録画したい番組を選び、「決定」を押す

3 録画予約画面で予約内容の確認をする

変更する場合は…
①項目を選び「決定」を押す
②「コマ戻し／コマ送り（II◀／▶II）」ボタンや方向ボタンで内容を変更する
③「決定」を押す

詳しくは➡取扱説明書 72 ページをご覧ください。

4 録画 を押す

録画が始まります

5 録画を止めるときは 停止 を押す

録画が停止しないときは…

- 録画先（VTR・HDD・DVD）が選択されていないと録画は停止しませんので確認してください。
- メニュー画面などを表示しているときは、メニュー画面を閉じてから「停止」を押してください。

4 方向ボタンで「予約決定」を選び、「決定」を押す

録画予約はこれで完了です

※ VTR の録画予約のときはビデオテープを入れて タイマー入/切 を押します。

あとで予約内容を確認するには…

メニュー を押して、メニュー画面から「予約番組の一覧」を選択すると、予約内容の一覧が表示されます。予約の変更・キャンセルをする場合は➡取扱説明書 73 ページをご覧ください。

予約録画実行中に録画を止めるには…

① 録画先（VTR・HDD・DVD）を押す
- 「録画番組」画面が表示されたときは、もう一度同じボタンを押します。

② HDD/DVD の場合はリモコンの 停止 を押す
- メッセージが表示されますので、方向ボタン（◀／▶）で「はい」を選び、「決定」を押します。
（メニュー画面など表示中は働きません。）

※本体の 停止 を 2 回押しても録画を止められます。

VTR の場合はふたの中の タイマー入/切 を押します。

基本操作早わかり

再生 削除 ダビング

録画した内容を再生する

➡取扱説明書 84 ページ

1 再生先のボタンを押す

内蔵ハードディスク内のタイトルを再生

ビデオテープを再生

DVD ディスクを再生

■ VTR・DVD の場合は、ビデオテープまたはディスクをセットしましょう

VTR の場合

DVD の場合

2 方向ボタンで、再生したい番組(タイトル)を選び、「決定」を押す

録画された番組（タイトル）

※この画面が表示されるのはHDDとDVDのみです。

3 再生を止めるときは 停止 を押す

一時停止 再生を一時停止します。もう一度押すと、再生がはじまります。

少しとばします。

少し前に戻ります。

スロー/早戻し 早戻しをします。

早送り/スロー 早送りをします。

・HDD/DVDではボタンを押すたびに再生の早さが変わります。

ダビングをする

➡取扱説明書 118 ページ〜

■ダビングで使用するビデオテープやディスクをセットしておきます。

■ビデオテープからダビングする場合は、あらかじめダビング開始位置でテープを止めておきます。

1 メニュー を押す

2 方向ボタンで、「ダビングする」を選び、「決定」を押す

3 方向ボタンでダビングの方向を選び、「決定」を押す

例：HDDからDVDにダビング

4 方向ボタンでダビングの種類を選び、「決定」を押す

例：HDDからDVDにダビング

ほかにも便利なダビングがあるよ！詳しくは➡取扱説明書118ページ〜を見てね

番組(タイトル)を削除する

➡取扱説明書 86 ページ

1 削除したい番組（タイトル）の録画先（HDD または DVD）を押す

2 方向ボタンで、消したい番組（タイトル）を選ぶ

カーソルを合わせる

3 「削除」を押す

確認のメッセージが表示されます。「はい」を選び「決定」を押すと、タイトルが削除されます。

・タイトル：　1回の録画で一つのタイトルができます。

・チャプター：タイトルの内容を場面ごとにさらに小さく区切ったものです。

・描かれているイラストは、例として表示しているため、誇張・省略があり実際とは異なります。